Konfiguracja eduroam na telefonie Nokia z systemem Symbian

Instrukcja ta wykonana została na przykładzie telefonu Nokia 5800 ExpressMusic (w innych modelach konfiguracja wygląda bardzo podobnie). Uwaga: działa od wersji oprogramowania 40.0.005.

W niższych wersjach nie ma PAP'a więc nie będzie to działało. Wersję oprogramowania można sprawdzić wpisując na klawiaturze kod: *#0000#

Jeśli wersja oprogramowania telefonu jest niższa należy wykonać aktualizację przed rozpoczęciem konfiguracji.


Przed rozpoczęciem konfiguracji należy ściągnąc i zainstalować certyfikat serwera eduroam. Można to zrobić na dwa sposoby

1. Uruchomić w telefonie przeglądarkę i kliknąć na link powyżej. Po ściągnięciu należy go uruchomić i zainstalować. Podczas instalacji można podać nazwę pod jaką certyfikat będzie widoczny. Domyślnie system przyjmuje: AddTrust External CA Root. W tym przykładzie pozostawiono nazwę domyślną.


2. Ściągnąć certyfikat na komputer i wgrać do telefonu a następnie go uruchomić i zainstalować.

Jeśli certyfikat został zainstalowany można przystąpić do konfiguracji telefonu.


Wchodzimy do menu (biały środkowy klawisz) i wybieramy Ustawienia.




Wybieramy Łączność




Wybieramy Sieci docelowe




Wybieramy Internet



Wybieramy Opcje a następnie Nowy punkt dostępu




Na pytanie: Wyszukać automatycznie dostępne punkty dostępu odpowiadamy Tak




Wybieramy Bezprzew. LAN




Następnie wybieramy eduroam




Zostało dodany nowy punkt dostępu o nazwie eduroam. Teraz należy go skonfigurować. Klikamy




zamieszczonym powyżej obrazku. Jeśli któraś z



Pluginzostawiamy wszystko domyślnie tak jak jest (obrazek powyżej) i wybieramy Ust. EAP plugin




Następnie należy wybrać EAP-TTLS i zatwierdzić.


Ustawienia EAP-TTLS
14:52
3G
Ustaw.
Certyfikat osobisty
Nie określono
Certyfikat autoryzacji
AddTrust External CA R...
Nazwa użytk. w użyciu
Ust. przez użytkow.
Nazwa użytkownika
Adres email
Domena w użyciu
Ust. przez użytkow.
Dziedzina
Prywatność TLS
Wyłącz
Opcje
Wróć



Następnie wybierz typ uwierzytelniania EAP, który ma być używany przez to połączenie. Dostępne opcje zależą od tego, które typy uwierzytelniania EAP zostały zdefiniowane w punkcie dostępu i które są obsługiwane przez urządzenie.



[redacted] wyjściowe ustawienia jednostki klawisz Wróć tyle razy aż telefon wyjdzie z trybu